



OBSERVERA!

Mässinghylsa med krage, märkt "MÄTPUNKT"

Montera M10 insex-skruv **före** hylsan drivs in i berg eller betong.

Använd mellanlägg eller gummi/plasthammare vid indrivning i ett 12 mm borrhål.

Alternativt kan ett grövre hål borraras och hylsan monteras med ankarmassa.

Efter indrivning- demontera M10-skruven och gängan rensas.

M10- skruven fungerar som skydd för gängan när punkten inte används.

